

kōnyks


Priska USB



Quick Start



Download Konyks App



Téléchargez l'application

Download the APP

Laden Sie die App herunter

Download de app

Scarica l'app

Descargue la aplicación



Scan QR Code

Scannez le QR Code et suivez les instructions

Scan QR Code and follow instructions

Scannen Sie den QR-Code und befolgen

Anweisungen


Scan de QR-code en volg de instructies

Scansiona il codice QR e segui le istruzioni

Escanea el código QR y sigue las instrucciones



<https://konyks.com/online-doc/priskausb/>


1. Téléchargez l'APP Konyks en suivant le QR Code de la page 2
2. Utilisez un Smartphone sous Android ou iOS
3. Connectez votre Smartphone à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz uniquement
4. Activez le Bluetooth
5. Branchez votre Priska sur une prise de courant
6. Ouvrez l'APP Konyks et enregistrez vous
7. Le voyant du bouton doit clignoter rapidement. Sinon réinitialisez la prise en maintenant le bouton appuyé pendant env. 10 secondes jusqu'à obtenir un clignotement rapide
8. Depuis l'APP Konyks cliquez sur  en haut à droite de l'écran pour ajouter un appareil
9. Patientez, l'APP doit vous proposer automatiquement l'installation de votre prise
10. Sélectionnez l'appareil à installer
11. Si demandé, entrez votre mot de passe Wi-Fi (attention aux majuscules & minuscules) et cliquez sur Suivant
12. Patientez 10 à 15 secondes, votre prise doit être installée

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur uniquement • Les valeurs (Volts / Ampères / Watts) indiquées sur la prise sont des valeurs maximales • Ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance de la prise • Dans la cadre d'une utilisation continue prolongée, il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 2300 Watts • Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise • En cas d'utilisation de la prise avec des appareils à puissance élevée, vérifiez l'intégrité de la prise tous les 2 mois • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • La prise est susceptible de se couper si la tension électrique du réseau dépasse 250V • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>80%) • T° en utilisation: 0°C à 35°C / T° de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la prise • Ne jamais manipuler la prise avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non-respect des précautions peut occasionner des risques d'électrocution.



Usage intérieur
uniquement

1. Download Konyks APP by scanning the QR Code on page 2
2. Use a Smartphone running Android or iOS
3. Connect your Smartphone to a 2.4 Ghz Wi-Fi network only
4. Activate bluetooth
5. Insert Priska into a wall socket
6. Open the Konyks APP and register if you haven't already
7. The button LED should blink rapidly. Otherwise reset the socket by keeping the button pressed for +/- 10 seconds until the LED blinks rapidly
8. From Konyks APP click on the  at the top right of the screen to add a device
9. Wait a few seconds, the APP should automatically suggest the installation of your plug
10. Select the device to install
11. If required, enter your Wi-Fi password and click Next
12. Wait 10 to 15 seconds for install. Your device is now ready to use

SAFETY PRECAUTIONS

Indoor use only • Values (Volts / Amps / Watts) indicated on the plug are maximum values • Do not connect any device exceeding the power of the plug • In case of prolonged continuous use, it is recommended to do not exceed a load of 2300 Watts • Only one device per outlet, do not connect a power strip • If the outlet is used with high power devices, check the integrity of the outlet every 2 months • Do not use the product if it appears damaged • The socket is liable to cut if the mains voltage exceeds 250V • Do not disassemble, modify or attempt to repair the product • Do not spill liquid on the socket, nor expose the product in environments that are too humid (> 80%) • T ° in use: 0°C to 35°C / Storage T °: 0°C to 40°C • Do not use liquid or solvent to clean the socket • Never handle the socket with the damp or wet hands • Keep out of the reach of children. • Failure to follow precautions may result in risk of electrocution.



Indoor Use
Only

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Priska USB de type TY2102E1 est conforme aux directives 2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://konyks.com/declaration-ce-priska-usb/>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Apynov declares that the Priska USB type TY2102E1 radio equipment is in compliance with directives 2014/53 UE, 2011/65UE & 2015/863UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://konyks.com/declaration-ce-priska-usb/>

Modèle : Priska USB (TY2102E1) • Connectivité sans fil / Wireless: Wi-Fi: 2412MHz ~ 2472MHz (Max 15,7 dBm), Bluetooth LE: 2402MHz ~ 2480MHz (5 dBm max) • 100-240V~ • 50/60Hz • 16A • 3680W max • 2x USB Type-A / Total: DC 5V / 2.4A

Fabriqué par / Manufactured by: Dongguan Toye Electronics Technology Co., Ltd, 3F, Building A, No. 32, 2nd Xiangdong Xiapu Road, Ailingkan Village, Dalingshan Town, Dongguan City, China

Importé par / Imported by: Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7



Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.