

BP arcade rouge BD306R

Code : 07511

Bouton-poussoir type arcade à sortie normalement ouverte et normalement fermée sans enclenchement.

2,42 €_{HT}

2,90 € _{TTC}

Description

Bouton-poussoir type arcade à sortie normalement ouverte et normalement fermée sans enclenchement.

Couleur: rouge
Contact: sans enclenchement avec sortie inverseuse
Pouvoir de coupure: 3 A/250 Vac
Sorties: cosses 4,8 mm
Percage: 27,5 mm
Hauteur: 67 mm