

# BP arcade bleu BD306B

Code : 07512

Bouton-poussoir type arcade à sortie normalement ouverte et normalement fermée sans enclenchement.

2,42 €<sub>HT</sub>

**2,90 €** <sub>TTC</sub>

## Description

Bouton-poussoir type arcade à sortie normalement ouverte et normalement fermée sans enclenchement.

Couleur: bleue  
Contact: sans enclenchement avec sortie inverseuse  
Pouvoir de coupure: 3 A/250 Vac  
Sorties: cosses 4,8 mm  
Percage: 27,5 mm  
Hauteur: 67 mm