

BP arcade blanc avec joueur BD306PL

Code : 07516

Bouton-poussoir type arcade à sortie
normalement ouverte et normalement
fermée sans enclenchement.

2,42 €_{HT}

2,90 €_{TTC}

Description

Bouton-poussoir type arcade à sortie normalement ouverte et normalement fermée sans enclenchement.

Couleur: blanche avec symbole joueur

Contact: sans enclenchement avec sortie inverseuse

Pouvoir de coupure: 3 A/250 Vac

Sorties: cosses 4,8 mm

Percage: 27,5 mm

Hauteur: 67 mm