

Bouton-poussoir arcade bleu BD23B

Code : 07571

Bouton-poussoir bleu à clipser type arcade à sortie normalement ouverte sans enclenchement.

2,08 €_{HT}

2,50 €_{TTC}

Description

Bouton-poussoir bleu à clipser type arcade à sortie normalement ouverte sans enclenchement.

Caractéristiques:

- Couleur: bleu
- Matériau: nylon
- Contact: sans enclenchement
- Pouvoir de coupure: 250 mA/12 Vcc
- Sorties: cosses 2,8 mm
- Perçage: 23,5 mm
- Diamètre extérieur: 27 mm
- Hauteur: 35 mm