

Kit de démarrage micro:bit V2

Code : 37555

Micro:bit

Kit de démarrage comportant les éléments essentiels pour utiliser la carte micro:bit V2.

21,58 €_{HT}

25,90 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Kit de démarrage comportant les éléments essentiels pour utiliser la carte micro:bit V2.

Il vous suffit de brancher la carte à un ordinateur ou de l'alimenter avec les piles pour démarrer l'utilisation.

Remarque: Plus d'informations concernant les modifications de version à [cette adresse](#).

Contenu:

- 1 [carte micro:bit V2](#)
- 1 câble micro-USB d'environ 15 cm
- 1 coupleur 2 piles AAA avec cordon JST
- 2 piles AAA 1,5 Vcc
- Indications de démarrage (en anglais)

Ressources

- [Site BBC micro:bit](#)
- [Éditeurs de programme](#)
- [Guide de démarrage rapide](#)
- [Présentation de la carte](#)
- [Présentation des broches](#)
- [Fiche technique générale](#)
- [Fiche technique accéléromètre](#)
- [Fiche technique haut-parleur](#)
- [Fiche technique micro](#)
- [Consignes de sécurité](#)