

Détecteur d'ouverture WiFi Senso Charge 2

Code : 52261

Konyks

Contact magnétique d'ouverture à connecter en WiFi à votre routeur ou à votre Box. Ce détecteur sécurise votre domicile et envoie une notification sur votre smartphone en cas d'ouverture d'une porte ou fenêtre.

19,08 €_{HT}

22,90 € _{TTC}

dont 0,01 € d'éco-part



Description

Présentation et fonctionnalités :

Contact magnétique d'ouverture pour porte ou fenêtre à connecter en WiFi à votre routeur ou à votre Box.

Ce détecteur sécurise votre domicile et envoie une notification sur votre smartphone en cas d'ouverture d'une porte ou fenêtre.

Programmation et communication :

L'application Konyks pour Android et iOS facilite la configuration et l'utilisation de ce détecteur.

Fonctions de l'application :

- configuration du contact
- réception de notification en cas de détection d'ouverture
- visualisation de l'état d'ouverture
- réalisation de programmes automatiques
- notification de batterie faible

La notice et l'application sont disponibles entièrement en français.

Connectique :

La batterie intégrée se recharge via un port USB Type-C (cordon et chargeur à prévoir, voir [USBC-1M](#) et [PSUSB-WN](#)).

Caractéristiques :

- Alimentation : via la batterie 3,7 Vcc/500 mAh intégrée
- Charge via le port USB Type-C
- Autonomie : 1 an environ (pour 5 déclenchement par jour)
- Interfaces :
 - WiFi 2,4 GHz b/g/n
 - Bluetooth
- Buzzer : 85 dB à 3 m
- Voyant à LED rouge
- Norme NF EN14604
- Alerte pile faible
- Bouton test
- Dimensions :
 - base : 72 x 31 x 13 mm
 - aimant : 53 x 12,9 x 10,7 mm
- Poids: 36 g

Référence : Konyks Senso Charge 2

Ressources

- [Application iOS](#)
- [Application Android](#)
- [Notice d'utilisation complète](#) (en français)