

Console Retro Arcade EF08282

Code : 38545

Elecbreaks

Carte d'extension Retro Programming Arcade pour carte micro:bit. Ecran couleur, 4 boutons-poussoirs directionnels et 2 boutons-poussoirs d'action.

29,92 €_{HT}

35,90 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Cette console Retro Arcade pour carte micro:bit (non incluse) est dotée d'un écran couleur, de 4 boutons-poussoirs directionnels et de 2 boutons-poussoirs d'action.

Elle comporte également un inverseur marche-arrêt, un bouton "menu" et 3 E/S digitales.

Cette console peut également opérer en tant que contrôleur pour le [robot Smart Cutebot](#) (nécessite une seconde micro:bit pour le robot).

Programmation et communication :

La Retro Programming Arcade se combine avec une carte **micro:bit V2**. L'ensemble se programme avec [Makecode Arcade](#) ou [Makecode](#).

Un guide d'utilisation et une extension pour Makecode sont disponibles en [fiche technique](#).

Connectique :

la console dispose d'un connecteur Edge pour insérer une carte micro:bit.

Les sorties P0, P1, P2 ainsi que la masse et une sortie 3 Vcc sont disponibles sur des pastilles pour pinces crocodiles.

Un support est prévu pour 3 piles AAA (non incluses).

Contenu :

- 1 x console Retro Programming Arcade pour micro:bit V2
- 1 x jeu de vis et d'entretoises

Caractéristiques :

- Alimentation : 3 x piles AAA (non incluses)
- Afficheur couleur : 128 x 160 pixels
- Bouton reset
- Dimensions : 13,79 x 8,13 mm
- Poids : 52 g

Compatible micro:bit V2

Référence ElecFreaks : [EF08282](#)

Ressources

- [Guide d'utilisation](#)
- [Makecode](#)
- [Makecode Arcade](#)