

Réparer son électroménager

Code : 29667

Eyrolles

S'adressant aux réparateurs débutants et amateurs, ce guide composé de 53 fiches pratiques explique comment identifier et résoudre les pannes les plus courantes de son électroménager et de bien d'autres appareils électriques : lave-linges, lave-vaisselles, etc.

30,33 €_{HT}

32,00 € _{TTC}

Description

Présentation et fonctionnalités :

Faites un geste pour la planète en réparant vos appareils !

S'adressant aux réparateurs débutants et amateurs, ce guide composé de 53 fiches pratiques explique comment identifier et résoudre les pannes les plus courantes de son électroménager et de bien d'autres appareils électriques : lave-linges, lave-vaisselles, réfrigérateurs et congélateurs, plaques de cuisson, fours, aspirateurs, glacières, machines à café, bouilloires, fers et centrales vapeur, robots ménagers, machines à pain, radiateurs électriques, climatiseurs, grille-pains, sèche-cheveux, perceuses, éclairages à LED...

Sans nécessiter de connaissances préalables en électricité, ce livre prouve que, dans la majorité des cas, il suffit d'être un peu bricoleur pour réparer ses appareils défectueux et éviter ainsi le gaspillage. Et alors, quelle satisfaction de leur donner une deuxième vie et de se sentir écoresponsable !

A qui s'adresse ce livre ?

- Aux réparateurs en herbe ou en devenir, bricoleurs, makers
- A tous ceux qui souhaitent réparer par eux-mêmes

Sommaire :

- Partie 1 : le mémento du réparateur
- Partie 2 : pannes de l'installation électrique
- Partie 3 : pannes communes à tous les appareils
- Partie 4 : pannes de l'électroménager
- Partie 5 : pannes du chauffage et la climatisation
- Partie 6 : pannes des autres appareils électriques
- Partie 7 : remise en état des circuits d'alimentation, moteurs et transformateurs défectueux
- Conclusion
- Annexes

432 pages. Jean BOYER

Code EAN : 9782416004605